

# Zimmer- und Holzbauarbeiten

## Anwendungsbereich

Die Ausführungen von Zimmer- und Holzbauarbeiten sind im Allgemeinen nach den Regeln der ATV „Zimmer- und Holzbauarbeiten“ DIN 18334 abzurechnen. Die ATV umfasst alle Konstruktionen des Holzbaus und des Ingenieurholzbaus. Eingeschlossen sind auch die Arbeiten für das Behandeln von Holz und Holzkonstruktionen sowie angrenzenden Bauteilen bei bekämpfenden Holzschutzmaßnahmen und mit Holzschutzmitteln.

Der Einsatz von Holz und Holzbauteilen in anderen Gewerken wird nach den jeweiligen gewerkespezifischen Regelungen abgerechnet. Dabei handelt es sich z. B. um gestemmte Türen und Tore (Tischlerarbeiten), Schalarbeiten (Betonarbeiten), Rundhölzer oder Holzbalken im Baugrubenverbau (Verbauarbeiten), Parkettverlegung (Parkettarbeiten) und vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidungen einschließlich Unterkonstruktion (vorgehängte hinterlüftete Fassaden).

Die Inhalte der DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sind stets zusätzlich zu den spezifischen Regelungen zu berücksichtigen. Bei Widersprüchen gelten die gewerkebezogenen Regelungen der DIN 18334 vorrangig.

Die Norm regelt sowohl Arbeiten mit Holz und holzhaltigen Stoffen, nicht holzhaltigen Stoffen (z. B. Gipsplatten), Dämmstoffen, Verbindungs- und Befestigungsmitteln als auch Stahlteilen und Holzschutz nach DIN 68800.

Zu den Leistungen, die der ATV unterliegen, gehören im Einzelnen:



- Verzimmerungen
- Holzhausbau, Holzrahmen- und Holztafelbau
- Fehlböden aus Latten und Brettern
- Dachschalungen
- Wand- und Deckenschalungen, die nicht sichtbar bleiben
- Wand- und Deckenbekleidungen aus Brettern oder Bohlen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind
- Dachlattungen


- Fußböden, Unterböden, Blindböden
- Lagerhölzer und Fußleisten
- Außenwandbekleidungen
- gezimmerte Türen und Tore
- Verschläge
- Treppen


## Checkliste

### Abrechnungseinheiten nach ATV DIN 18334

In Leistungsverzeichnissen gelten gem. Ziffer 0.5 der ATV die folgenden Abrechnungseinheiten für die Ausführung von Zimmer- und Holzbauarbeiten und alle damit in direkter Verbindung stehenden Nebenleistungen und Besonderen Leistungen.

	Zimmer- und Holzbauarbeiten
	<b>Raummaß (m<sup>3</sup>)</b> getrennt nach Bauart und Maßen
	Holz für Verzimmerungen
	Holzschutz
	Brettschichtholz, Balkenschichtholz
	Brettstapelelemente, Brettsperrholz, Brettschichtholz- elemente, z. B. für Decken
	Furnierschichtholz
	keilgezinktes Vollholz
	Bekämpfung von holzerstörenden Organismen mit Heißluft- oder Begasungsverfahren
	<b>Flächenmaß (m<sup>2</sup>)</b> getrennt nach Bauart und Maßen
	Wände, Böden, Verschläge
	Bekleidungen, Beplankungen, Schalungen, Lattungen, Unterkonstruktionen

<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>		
	vorgefertigte Flächenbauteile, Vorsatzschalen	A
	Brettstapelelemente und Brettsperrholz, Brettschicht- holzelemente, z. B. für Decken	B
	Holzwerkstoffplatten und Furnierschichtholz	D
	Dämmstoffschichten, Dampfbremsen, Trenn- und Schutzschichten, Luft- und Winddichtheitsschichten	E
	Füllungen in Treppengeländern	F
	Oberflächenbearbeitungen, z. B. Hobeln, Schleifen	F
	Holzschutz	G
	Schwammsperrmittel	G
	<b>Längenmaß (m)</b> getrennt nach Bauart und Maßen	K
	Abbinden und Aufstellen, Einbauen oder Verlegen von Stützen, Balken, Trägern, Schwellen, Schienen, Leibungen, Sohlbänken, Umrahmungen, Überlags- hölzern, Lagerhölzern und dergleichen	L
	Abgraten, Auskehlen und Abschrägen von Hölzern	M
	zusammengesetztes, vorgefertigtes, parallelgurtiges Holzbauteil, z. B. hölzerner I-Träger	N
	Fasen und Profilieren von Holzkanten	P
	Schneiden von Entlastungsnuten	P
	Schalungen und Bekleidungen, z. B. an Orgän- gen, Attiken, Pfeilern, Unterzügen, Rohrleitungen, Abschottungen	S
	An- und Abschlüsse an angrenzende Bauteile, Eckausbildungen	T
	Fugenausbildungen und Fugenabdichtungen	V
	Fuß- und Scheuerleisten, Verleistungen	V
	Treppenbauteile, z. B. Wangen, Geländer, Handläufe	W
	Schutzschichten unter Hölzern, z. B. unter Schwellen, Balken	Z

	<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>
	Wind- und Aussteifungsverbände
	Einfriedungen
	Holzschutz
	Schwammsperrmittel
	Bekämpfung von holzerstörenden Organismen mit Mikrowellenverfahren
	<b>Anzahl (Stück)</b> getrennt nach Bauart und Maßen
	Schiftersparrenschnitte
	Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Hölzern bei schwierigen Verzimmerungen, z. B. bei Türmen, Kuppeln, Dachgauben, geschweiften Dachflächen, Grat- und Kehlsparren
	Bearbeiten von Sparren-, Pfetten- und Balkenköpfen, z. B. Hobeln, Profilieren, Ausnehmen Auswechselungen, z. B. an Kaminen, Treppen, Dachflächenfenstern, Dachausstiegen
	Aufschieblinge, Keilhölzer und Gefälleteile
	vorgefertigte Bauteile, z. B. genagelte, gedübelte, geleimte oder andersartig verbundene Binder, Rahmen, Stützen, Unterzüge, Träger
	Verstärkungen, z. B. bei Aussparungen, Ausklinkungen, angeschnittenen Kassetten, sowie Querzugverstärkungen und angehängte Lasten
	Herstellen und/oder Schließen von Öffnungen für angehängte Einbauteile, z. B. für Stützen, Türen, Fenster, Oberlichter, Leuchten, Gitter, Revisionsklappen, Installationseinrichtungen
	Sackbohrungen, Verstöpselungen
	Einsetzen von Installations- und Einbauteilen, z. B. Dachflächenfenstern, Dachausstiegen, Einschubtreppen, Lichtbändern, Fenstern, Zargen, Türen, Toren, Läden, Schwellen, Rolladenkästen, Sonnenschutzvorrichtungen